Precauções de segurança

- ◆ Antes de utilizar o controlador OnOff, leia atentamente as informações deste folheto.
- ◆ Mantenha este Manual de instruções e o Manual de instalação num local seguro e de fácil acesso. Se passar o produto para outro utilizador, entregue-lhe também os manuais.
- ◆ Nunca tente instalar o sistema de ar condicionado ou deslocar o controlador OnOff.

AVISO

- ◆ Não tente instalar ou reparar este produto.
- ◆ Este produto não contém peças que possam ser reparadas ou substituídas pelo utilizador. Por isso, sempre que forem necessárias reparações, contacte o pessoal de assistência autorizado.
- ◆ Quando pretender deslocar o produto, contacte o pessoal de assistência autorizado para saber como desligar e instalar o controlador OnOff.
- ◆ Certifique-se de que a parede é suficientemente forte para suportar o peso do controlador OnOff.
- ◆ Instale o produto com a corrente eléctrica adequada.
- ◆ Em caso de avaria (cheiro a queimado, etc.), pare imediatamente de utilizar o produto, desligue o disjuntor eléctrico e contacte o pessoal de assistência autorizado.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_PT_03736A(1).indd 2 2013-02-06 오후 2:42:18

⚠ ATENÇÃO

- ◆ Não instale este produto em locais onde possa entrar em contacto com substâncias voláteis, tais como óleo para máquinas, benzeno, gasolina ou nafta.
- ◆ Não instale este produto em locais onde possa entrar em contacto com gases combustíveis, tais como gás sulfúrico, gás hidrogénio, gás metano, etc.
- ◆ Não entorne qualquer tipo de líquido sobre o controlador OnOff.
- ◆ Não utilize este produto com as mãos molhadas.
- ◆ Evite utilizar produtos em spray, tais como insecticidas, perto deste produto.
- ◆ Não carregue nos botões do controlador OnOff com um objecto afiado.
- ◆ Quando ligar os fios eléctricos, não puxe nem dobre excessivamente os fios, pois pode desligá-los.
- ◆ Não utilize este produto para outra finalidade além daquela a que se destina.
- ◆ Não limpe este produto com substâncias tais como benzeno ou solventes ácidos/alcalinos.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_PT_03736A(1).indd 3 2013-02-06 오후 2:42:18

Vista do controlador OnOff

Vista frontal



Nota ◆ O indicador luminoso acende-se, mesmo que apenas um dos aparelhos de ar condicionado ligados ao controlador OnOff esteja a funcionar.

Vista lateral



Nota ◆ Seleccione o modo de funcionamento adequado, utilizando o Interruptor do modo de funcionamento, que permite ao utilizador escolher entre os modos Cool (Refrigeração)/Auto (Automático)/Heat (Aquecimento).

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_PT_03736A(1).indd 4 2013-02-06 오후 2:42:18

Definir o modo de funcionamento

O modo de funcionamento pode ser ajustado com o Interruptor do modo de funcionamento. Também é possível controlar o modo de funcionamento do aparelho de ar condicionado, utilizando o controlo remoto com/sem fios ou o botão da unidade interior.



1 Seleccione um modo de funcionamento adequado, utilizando o Interruptor do modo de funcionamento.

Resultado: ◆ Se ligar o aparelho de ar condicionado utilizando o controlador OnOff, o aparelho de ar condicionado funciona no modo seleccionado quando a unidade foi utilizada pela última vez.
- Se seleccionar o modo Auto (Automático), a unidade interior funciona no modo que foi seleccionado quando a unidade foi utilizada pela última vez
- O estado da temperatura pretendida e da velocidade da ventoinha será igual ao utilizado mais recentemente para cada modo de funcionamento.

Nota
◆ Quando seleccionar o modo de funcionamento utilizando o Interruptor do modo de funcionamento, tem de ligar e desligar o aparelho de ar condicionado, utilizando o botão do controlador OnOff, de modo a enviar o conteúdo do estado de funcionamento para cada unidade interior.
◆ Se utilizar um modelo de bomba de calor, as unidades interiores ligadas a uma unidade exterior não podem funcionar em "Mixed Operation" (Operação combinada).
- "Mixed Operation" (Operação combinada) significa que as unidades interiores ligadas a uma unidade exterior mostram diferentes tipos de modos de funcionamento. Ou seja, algumas unidades interiores ligadas a uma unidade exterior funcionam no modo de aquecimento, enquanto que outras unidades interiores funcionam no modo de refrigeração.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_PT_03736A(1).indd 5 2013-02-06 오후 2:42:19

Definir o modo de funcionamento (cont.)

O modo de funcionamento pode ser afectado pelo estado de funcionamento da unidade interior e do controlador OnOff.

Nota

- ◆ O aparelho de ar condicionado pode funcionar num modo diferente do especificado com o Interruptor do modo de funcionamento.
- ◆ O estado da temperatura pretendida e da velocidade da ventoinha será igual ao utilizado mais recentemente para cada modo de funcionamento.

Utilizar as unidades interiores no modo Cool (Refrigeração) ou Heat (Aquecimento)

1 Se o modo de funcionamento seleccionado quando a unidade foi utilizada pela última vez for igual ao modo de funcionamento definido no controlador OnOff, a unidade interior funciona no modo seleccionado quando a unidade foi utilizada pela última vez.

Exemplo Se a unidade interior estiver no modo de funcionamento Heat (Aquecimento) com uma temperatura definida de 30 °C (86 °F) e o controlador OnOff estiver no modo de funcionamento Heat (Aquecimento), o aparelho de ar condicionado começa a funcionar no modo de aquecimento com uma temperatura definida de 30 °C (86 °F).

2 Se o modo de funcionamento seleccionado quando a unidade foi utilizada pela última vez for diferente do modo de funcionamento definido no controlador OnOff, a unidade interior funciona no modo definido no controlador OnOff.

Exemplo Se a unidade interior estiver no modo de funcionamento Dry (Secagem) com uma temperatura definida de 24 °C (76 °F) e o controlador OnOff estiver no modo de funcionamento Heat (Aquecimento), a unidade interior funciona no modo Heat (Aquecimento).

Utilizar as unidades interiores no modo Auto (Automático)

Se ligar o aparelho de ar condicionado, este funciona no modo seleccionado quando a unidade foi utilizada pela última vez.
O estado da temperatura pretendida e da velocidade da ventoinha será igual ao utilizado mais recentemente para cada modo de funcionamento.

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_PT_03736A(1).indd 6 2013-02-06 오후 2:42:19

Utilizar o controlador OnOff

Com um controlador OnOff, é possível controlar até dezasseis grupos. No entanto, este dispositivo não lhe permite ajustar a temperatura de refrigeração ou configurar o temporizador.
Se também estiver a utilizar o controlo remoto com fios, a indicação OnOff CONTROL (CONTROLO OnOff) aparece na parte superior do controlo remoto.

1 Para ligar todos os aparelhos de ar condicionado ligados ao controlador OnOff, carregue no botão All1 (All ON) (Ligar tudo).

Resultado: ◆ O indicador luminoso do controlador OnOff acende-se.
- Todos os aparelhos de ar condicionado funcionam no modo seleccionado com o Interruptor do modo de funcionamento.



2 Para controlar um aparelho de ar condicionado específico que está ligado ao controlador OnOff, carregue no botão (Specific OnOff) (OnOff específico).

Resultado: ◆ O indicador luminoso do controlador OnOff e o indicador OnOff de um aparelho de ar condicionado específico acendem-se.
- Um aparelho de ar condicionado específico funciona no modo seleccionado com o Interruptor do modo de funcionamento.



3 Carregue no botão All/O (All OFF) (Desligar tudo) para desligar todos os aparelhos de ar condicionado ligados ao controlador OnOff.



PORTUGUÊS

OnOff Controller MCM-A200DN_IB_PT_03736A(1).indd 7 2013-02-06 오후 2:42:19